禪

گوشی یا تبلت اندروید و iOS خود را با خیال راحت در اختیار فرزندتان قرار دهید

چگونه از گوشی و تبلت خود در مقابل کودکان محافظت کنید؟

کودکان را که خوب میشناسید : هر چقدر که یک شی ارزشمندتر و گرانقیمتتر باشد، آنها بیشتر دوست دارند که به سراغش بروند . گوشی موبایل و تبلت هم که گویا بیشترین جذابیت را برای خردسالان دارد و تنها کافی است برای دقایقی گوشی شما را به دست بیاورند تا دیگر چیزی از مرورگر، پیامها و ایمیلهای شما باقی نماند . حالا بماند که چه بر سر وضعیت فیزیکی گوشی شما خواهد آمد . دستگاه های اندروید و iOS به گزینههایی برای کنترل توسط والدین مجهز هستند، اما شما نمیتوانید با فشردن یک دکمه آن را فعال کنید . برای مسدود کردن دسترسی به وب، پیامها، اپلیکیشن های خرید و سایر امکانات مخصوص بزرگسالان حداقل به چند دقیقه زمان نیاز دارید و بازگرداندن این تنظیمات به وضعیت اول نیز چند دقیقه دیگر از وقت شما را میگیرد . اما یک راه حل سادهتر برای حل این مشکل وجود دارد .

اگر چه شما میتوانید یک قاب مورد علاقه کودکان برای دستگاه اندروید یا iOS خود تهیه کرده و به این شکل کمی از آسیب آن توسط فرزندتان جلوگیری کنید، اما هشیار باشید که آنها بزرگ، حجیم و سنگین هستند و با وجودی که آنها معمولا دکمه خاموش و روشن و home را مسدود میکنند، اما یک کودک 1.5 ساله هم میتواند در کمتر از یک دقیقه به چنین محافظی رخنه کند .

دستگاههای اندروید و iOS به گزینههایی برای کنترل توسط والدین مجهز هستند، اما شما نمیتوانید با فشردن یک دکمه آن را فعال کنید . برای مسدود کردن دسترسی به وب، پیامها، اپلیکیشن های خرید و سایر امکانات مخصوص بزرگسالان حداقل به چند دقیقه زمان نیاز دارید و بازگرداندن این تنظیمات به وضعیت اول نیز چند دقیقه دیگر از وقت شما را میگیرد .

в целом они работают в духе iOS и позволяют открывать окна во весь экран и переключаться между ними. Но есть и отличия.

Закрепление окна: новая опция

Если вам нужно (например, показать ребенку 5 в приложении) окно можно закрепить (pin) на экране. Для этого нажмите и удерживайте кнопку Back и Home и подтвердите закрепление. Чтобы открепить окно, нажмите и удерживайте те же кнопки.

Еще одна новая опция — возможность открывать окно в режиме картинка в картинке. Это удобно, если вы хотите, например, смотреть видео и одновременно переписываться в мессенджере.

Не очень понятно, зачем нужна возможность открывать окно в режиме картинка в картинке.





Screen is pinned

This keeps it in view until you unpin. Touch & hold Back and Overview to unpin.

GOT IT

برای باز کردن سنجاق صفحه نمایش ، همزمان دکمههای Back و Overview را نگه دارید . (امیدواریم تا قبل از لو رفتن این حقه توسط انگشتان کوچک فرزند دلبند شما یکی دو سالی فرصت داشته باشید .)

در صورت تمایل میتوانید دستگاه اندروید را به شکلی تنظیم کنید تا برای باز کردن سنجاق یک اپلیکیشن به کد مخصوص نیاز باشد . به این شکل اگر کودک شما موفق به شناسایی دکمههای Back و Overview شده باشد دیگر موفق به دسترسی کامل به گوشی شما نخواهد شد. برای این منظور روی Settings > Security > Screen pinning تقه بزنید، سپس گزینه Ask for unlock pattern before unpinning setting را فعال کنید .

iOS: قابلیت Guided Access

آیفون و آیپد یک نسخه اختصاصی برای قفل کردن دستگاه شما دارند . زمانی که قابلیت Guided Access در iOS فعال است شما میتوانید کلید Home، دکمههای کم و زیاد صدا، دکمه خاموش و حتی منطقه خاصی از صفحه نمایش را غیرفعال کنید .

10:45 AM
71%
Cancel
Guided Access
Start

بعد از پیکربندی Guided Access برای یک اپلیکیشن مشخص (بله درست شنیدید، iOS تنظیمات Guided Access را برای چندین اپلیکیشن مختلف به خاطر میسپارد)، شما میتوانید آن را با 3 بار فشار دادن دکمه Home فعال کنید .

برای شروع به کار روی Settings > General > Accessibility تقه بزنید، سپس به بخش Learning بروید و Guided Access را انتخاب کنید، بعد دکمه آن را روی حالت روشن قرار دهید .

در مرحله بعد شما باید Guided Access را با یک گذرواژه قفل کنید . شما با استفاده از یک پین کد عددی یا Touch ID (در صورتی که دستگاه شما به این قابلیت مجهز باشد) میتوانید این کار را انجام دهید . اگر قفل با گذرواژه را تنظیم نکرده باشید، کودک شما میتواند با 3 بار فشار دادن دکمه Home قابلیت Guided Access را خاموش کند (به هوش خردسالان شک نکنید). روی Passcode Settings تقه بزنید، سپس یا روی Set Guided Access Passcode تقه بزنید و یا سویچ Touch ID را روی حالت روشن قرار دهید .

Sleep/Wake Button
Volume Buttons
Motion
Keyboards
Touch
Time Limit
Done

به صفحه اصلی بازگردید و اپلیکیشنی را که میخواهید به عنوان محافظ کودک استفاده کنید باز کنید . مثل Pocket Pond (کودکان عاشق غذا دادن به ماهیها هستند). 3 بار دکمه Home را فشار دهید، سپس دور بخشی از صفحه نمایش که میخواهید غیرفعال شود دایره بکشید . برای مثال Pocket Pond یک دکمه کوچک تنظیمات در گوشه پایین صفحه دارد که احتمال تقه زدن روی آن توسط کودک شما وجود دارد . تنها کافی است با انگشت خود دور این دکمه دایره بکشید تا این بخش از صفحه نمایش توسط کودک شما قابل استفاده نباشد .

حالا روی دکمه Options موجود در گوشه سمت چپ پایین صفحه تنظیمات تقه بزنید. با این کار مجموعهای از گزینهها ظاهر خواهد شد . برای دسترسی به هر کدام از تنظیمات یا دکمهها سویچ آن را روی حالت روشن قرار دهید . هر چیزی از دکمه خاموش و روشن تا فعال شدن با حساسیت به تکان در حالت Guided Access وجود دارد . شما حتی میتوانید برای روشن شدن صفحه آیفون یا آیپد خود زمان تعیین کنید .

در انتها روی دکمه Start تقه بزنید و با خیال راحت دستگاه خود را در اختیار فرزندتان قرار دهید . برای بازگشت به شرایط عادی، سه بار دکمه Home را فشار دهید، گذرواژه خود را وارد کنید و روی End تقه بزنید یا از Touch ID استفاده کنید .

منبع :
pcworld
دسته بندی:
ترفند آیفون
ترفند اندروید

[redacted]
[redacted]:[redacted]
19:00 - 25/04/1398
[redacted]:[redacted]
[redacted] - [redacted] - [redacted] - [redacted] - [redacted]

[redacted]
[redacted]:https://www.shabakeh-mag.com/mobile-tricks/iphone-tricks/14851/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%88%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%D8%9F