



نقاط دسترسی بی‌سیم یا Wireless access points (به اختصار AP یا WAP) دستگاه‌های شبکه سازی هستند که این امکان را برای دستگاه‌های وای‌فای فراهم می‌کنند تا به یک شبکه سیمی متصل شوند. آنها شبکه‌های محلی بی‌سیم (WLAN) را تشکیل می‌دهند. برای نصب و راه اندازی این دستگاه ادامه مقاله را دنبال کنید.

پیشتر در مقاله [اکسس پوینت بی‌سیم چیست و چه کاری انجام می‌دهد؟](#) توضیحات کاملی در زمینه آشنایی با اکسس پوینت دادیم. بعد از این که اکسس پوینت بی‌سیم (WAP) خود را خریداری کردید، حالا زمان نصب و راه اندازی آن فرا رسیده است. این کار با بازگشایی بسته بندی آن آغاز می‌شود. درون جعبه شما دستگاه اصلی اکسس پوینت، یک آداپتور برق و یک کابل اترنت را مشاهده خواهید کرد.


یک کابل اترنت یک کابل معمولی حدود 1.5 متری است که یک سوکت کمی بزرگتر از سوکت تلفن شما به دو سر آن متصل شده است.

### چگونه اکسس پوینت بی‌سیم را نصب کنیم؟


برای نصب یک اکسس پوینت بی‌سیم، کامپیوتر و مودم خود را خاموش کرده و مراحل زیر را دنبال کنید:

مرحله 1. یک سر کابل اترنت را به پورت اترنت مودم یا روتر خود وصل کرده و سر دیگر آن را به پورت Internet (یا WAN) اکسس پوینت بی‌سیم متصل کنید.

اگر مودم شما از قبل با یک کابل اترنت به کامپیوتر شما متصل شده است، آن سر کابل که به کامپیوتر وصل است را جدا کرده و به پورت Internet (یا WAN) اکسس پوینت بی‌سیم وصل کنید.



مرحله 2. با استفاده از یک کابل اینترنت اکسس پوینت بی سیم را به کامپیوتر خود متصل کنید.  
یک سر کابل را به یکی از پورت های LAN روی اکسس پوینت متصل کرده و سر دیگر کابل را به پورت اینترنت کامپیوتر خود وصل کنید.



مرحله 3. مودم را روشن کنید و در حدود 2 دقیقه منتظر باشید.  
این فاصله زمانی به مودم شما فرصت می دهد تا راه اندازی شده و اتصال به اینترنت را برقرار کند.

مرحله 4. آداپتور برق اکسس پوینت بی سیم را متصل کرده و آن را به پریز برق بزنید و در حدود یک دقیقه منتظر باشید.

این فاصله زمانی به اکسس پوینت بی سیم شما فرصت می دهد تا راه اندازی شده و اتصال به مودم را برقرار کرده و شروع به انتشار امواج وای فای کند.

مرحله 5. کامپیوتر را روشن کنید.

در این مرحله ممکن است لازم باشد تا اکسس پوینت بی سیم خود را پیکربندی کنید. برای این منظور به راهنمای پیکربندی موجود در دفترچه راهنما یا وبسایت سازنده دستگاه مراجعه کنید. همچنین می توانید برای پیکربندی اکسس پوینت بی سیم خود به [این مطلب](#) مراجعه کنید.

**تاریخ انتشار:**  
15 تیر 1399

---

**نشانی منبع:**

<https://www.shabakeh-mag.com/networking-technology/16996/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%B3-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85>