


تغییر در نحوه کار با دستگاه‌های اندرویدی: از حرکات جدید دست در اندروید 10 لذت را ببرید




حالا که اندروید 10 رسماً وارد بازار شده، خوب است که با روش جدید گوگل برای ناوبری مبتنی بر حرکات دست بیشتر آشنا شویم. به درستی است. از حالا به بعد می‌توانید ناوبری ساده سه نقطه را که چندین سال است در اندروید از آن استفاده می‌کنیم را کنار بگذارید. جالب اینکه، حرکات جدید دست شباهت خیلی زیادی به آیفون دارند.

به‌طور مثال، **حرکت دست** به سمت بالا شما را به هوم‌اسکرین می‌برد، یک حرکت سریع روی دکمه‌های پایین باعث می‌شود تا بین اپ‌ها سوییچ کنید و **حرکت دست** از هر گوشه‌ای از صفحه باعث می‌شود تا به عقب برگردید.

ناوبری بر اساس **حرکات دست** در **اندروید 10** اختیاری است. اگر تمایل دارید از آن استفاده کنید در ابتدا باید آن را فعال کنید. برای آشنایی با نحوه فعال کردن این گزینه و نحوه استفاده از آن، مطلب زیر را از دست ندهید.

حرکات دست را فعال کنید

فرآیند فعال کردن **حرکات دست** به سازنده گوشی بستگی زیادی دارد، با اینحال اگر در اپ Settings کلمه "Gestures" را جستجو کنید قطع به یقین آن را پیدا می‌کنید. به‌عنوان مثال، در اینجا فعال کردن ناوبری **حرکت دست** روی گوشی 920 دلاری پیکسل 3XL را بررسی می‌کنیم:



1- اپ Settings را باز کنید.

2- به پایین صفحه بروید و روی System ضربه بزنید.

3- Gestures را انتخاب کنید.


4- روی System navigation ضربه بزنید.

5- Gesture navigation را انتخاب کنید.

صفحه گوشی شما فلاش می‌زند و بعد از چند ثانیه دکمه‌های پایین هوم اسکرین ناپدید می‌شوند و به جای آنها یک خط سفید مشاهده خواهد شد.


چگونه به هوم اسکرین برسیم

با حرکت سریع دست از پایین به سمت بالای صفحه گوشی به هوم اسکرین برگردید.




چگونه به نمای چندوظیفگی برسیم

برای دیدن تمام اپ‌های باز، دوباره دست خود را از پایین صفحه به سمت بالا بکشید اما وقتی به یک سوم صفحه رسیدید مکث کنید.




چگونه سریع بین اپ‌ها سوییچ کنیم

برای سوییچ سریع بین اپ‌ها دست خود را روی خط سفید باریکی که در پایین صفحه می‌بینید به سمت راست حرکت دهید. بعد از سوییچ کردن بین اپ‌های باز می‌توانید دست خود را به همان صورت اما به سمت چپ بکشید تا به اپ‌های قبلی برگردید.




چگونه به اپ دراور دسترسی پیدا کنیم

دسترسی به اپ دراور ساده است. روی هوم اسکرین دست خود را به سمت بالا بکشید. این همان روشی است که برای بازگشت به هوم اسکرین از داخل اپ‌ها انجام می‌دهید.




برای بازگشت، دست را از سمت راست یا چپ اسکرین به سمت مخالف بکشید. این روش خیلی سریع است و وقتی یک فلش روی صفحه ظاهر شد یعنی کار را درست انجام داده‌اید. توجه داشته باشید که باید خیلی سریع این کار را انجام دهید.



فقط یک مشکل وجود دارد. خیلی از اپ‌ها از دراور ناوبری کشویی استفاده می‌کنند که با حرکت دست از سمت چپ صفحه قابل دسترسی است. حالا که اندروید 10 جدید از همین حرکت برای اجرای دستور بازگشت استفاده می‌کند به مشکل می‌خوریم. گوگل حرکت به سمت عقب را دستکاری کرده و حتی یک اسلایدر حساسیت در آخرین نسخه بتای اندروید 10 را به آن اضافه کرده، اما هنوز هم کار با آن گیج‌کننده است.

بستن اجباری اپ‌ها
بستن اجباری اپ‌ها تغییری نکرده، اما بد نیست که دوباره به آن اشاره شود. وقتی در حالت چندوظیفگی هستید، دست خود را در داخل اپ به سمت بالا بکشید، و آن را به سمت بالای صفحه هل دهید تا اپ بسته شود.



منبع:

[سی نت](#)

تاریخ انتشار:
23 شهریور 1398

نشانی منبع:

<https://www.shabakeh-mag.com/tricks/16014/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF-10-%D9%84%D8%B0%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF>