

نگذارید ویندوز ۱۰ شما را آزرده خاطر کند راه حل ۱۱ مشکل عمومی ویندوز ۱۰ (بخش پایانی)

شکی نیست که ویندوز 10 بهترین سیستم عامل مایکروسافت است، اما بعضی از قابلیت های جدید گنجانده شده در آن و روش های برخورد مایکروسافت با انجام بعضی از کارها باعث دلسردی ما می شود. در این مقاله به شما نشان می دهیم چگونه اوضاع را سر و سامان دهید. ویندوز 10 پیشرفت های زیادی نسبت به ویندوز 8 داشته است، اما حالا با گذشت بیش از یک سال تب و تاب روزهای اول معرفی آن فروکش کرده است. حالا مشخص شده است که ویندوز 10 هم می تواند به شیوه های گوناگون کاربران خود را آزرده خاطر کند.

مشکل: ویندوز درایورهای خود را برای سخت افزار شما نصب می کند

فرآیند به روزرسانی خودکار ویندوز 10 می تواند برای شما دردسرساز شود، زیرا همزمان به طور خودکار درایورهای سخت افزاری را نیز دانلود و نصب می کند. هرچند در ظاهر این کار خوشایند است، اما خیلی از مردم مشکلات سخت افزاری به وجود آمده حاصل از تداخل این به روزرسانی ها با درایوهای اصلی تأمین شده توسط سازنده را گزارش کرده اند.

مطلب پیشنهادی

نگذارید ویندوز ۱۰ شما را آزرده خاطر کند
راه حل ۱۱ مشکل عمومی ویندوز ۱۰ (بخش اول)

راه حل

اگر می خواهید خودتان تصمیم بگیرید کدام درایورها را دانلود و نصب کنید، می توانید ویندوز 10 را وادار به این کار کنید. این تنظیمات کمی مخفی و دردسرساز هستند و داخل تنظیمات به روزرسانی ویندوز قرار ندارند. برای پیدا کردن این گزینه ها کلیدهای Windows+X را فشار دهید و System را انتخاب کنید و بعد روی Advanced system settings کلیک کنید. در پنجره باز شده روی تب Hardware کلیک و بعد Device Installation Settings را انتخاب کنید.

در پنجره جدید باز شده از شما پرسیده می شود آیا مایل هستید به طور خودکار اپلیکیشن ها و موارد سفارشی موجود مربوط به دستگاه های شما دانلود شود؟ گزینه No را انتخاب کنید تا دیگر نسخه های به روزرسانی سخت افزارهای شما دانلود نشوند. فراموش نکنید که هرچند وقت یک بار نسخه های به روزرسانی درایورها را به طور دستی دریافت و نصب کنید.

مشکل: با یک حساب کاربری محلی نمی توانید به ویندوز وارد شوید

اگر در زمان نصب ویندوز 10 کامپیوتر شما به اینترنت متصل بوده باشد، به طور پیش فرض از یک حساب مایکروسافت برای ورود به سیستم استفاده خواهد شد. اگر نمی خواهید به این شیوه به ویندوز لاگین کنید، می توانید این تنظیمات را باطل کنید.

راه حل

منوی استارت را باز و روی Settings کلیک و گزینه Accounts را انتخاب کنید. سپس روی لینک Sign in with a local account instead کلیک کنید. از شما خواسته می شود کلمه عبور فعلی خود را وارد کنید، این کار را انجام دهید و روی Next کلیک کنید.

نام کاربری محلی جدید و کلمه عبور مورد نظر خود را وارد و روی Next کلیک کنید. سرانجام روی Sign out کلیک و تغییرات خود را کامل کنید. دفعه بعد که به ویندوز وارد می شوید تنها یک حساب کاربری محلی در اختیار خواهید داشت. شما باز هم می توانید هر زمان که مایل باشید به حساب مایکروسافت خود بازگردید. تنها کافی است یک بار دیگر به

Settings و گزینه Accounts مراجعه و این بار روی لینک Sign in with a Microsoft account به جای کلیک کنید.

مشکل: مرورگر اج قصد ندارد دست از سر شما بردارد

مایکروسافت در پیشنهاد اج به عنوان مرورگر پیش فرض شما مصر است و حتی وقتی شما یک مرورگر پیش فرض دیگر را انتخاب می کنید، باز هم هر از چندگاهی سر و کله مرورگر اج پیدا می شود.

راه حل

مشکل اصلی اینجا است که با انتخاب یک برنامه پیش فرض در اپلیکیشن جدید Settings باز هم به درستی این کار انجام نمی شود. به عنوان مثال، با انتخاب یک مرورگر وب پیش فرض دیگر باز هم بعضی از فعالیت های پیش فرض توسط مرورگر اج انجام می شود، به همین دلیل است که شما بیشتر از آنچه انتظار دارید با اج مواجه می شوید. خوشبختانه برطرف کردن این مشکل نسبتاً ساده است. با جست و جوی Control Panel در منوی استارت نسخه قدیمی آن را باز کنید. سپس به Programs و Default Programs رفته و گزینه Set your default programs را انتخاب کنید. در پنجره جدید تمام اپلیکیشن های نصب شده روی کامپیوتر شما نمایش داده می شود.



در این فهرست مرورگر مورد نظر خود مثل گوگل کروم را انتخاب کنید. در پنل اصلی (سمت راست) تعداد فعالیت های پیش فرض انجام گرفته توسط اپلیکیشن انتخابی را مشاهده خواهید کرد. به عنوان مثال، در کامپیوتر ما کروم 6 تا از 20 فعالیت پیش فرض را به خود اختصاص داده بود. روی گزینه Set this program as default کلیک کنید تا تمام فعالیت های مربوط به آن اختصاص داده شود.

مشکل: ویندوز 10 اپلیکیشن های اضافی و تبلیغاتی زیادی را در زمان اولیه نصب می کند

اگر نگاهی به منوی استارت ویندوز 10 خود بیاندازید، احتمالاً با اپلیکیشن هایی مواجه می شوید که خودتان آن ها را نصب نکرده اید. این برنامه ها مثل Candy Crush Soda Saga یا به طور خودکار توسط خود مایکروسافت دانلود و نصب می شوند یا اپلیکیشن های پیشنهادی یا بهتر است بگوییم تبلیغاتی هستند.

راه حل

دو مشکل وجود دارد که باید به حل آن پرداخت. اول، شما باید تمام اپلیکیشن های اضافی که نمی خواهید را پاک کنید. دوم، باید کاری کنید دیگر ویندوز به طور خودکار چیزی را به شما پیشنهاد ندهد و کامپیوتر شما را شلوغ نکند. ما اول به مشکل دوم خواهیم پرداخت.

برای اینکه از نصب خودکار اپلیکیشن های اضافی توسط ویندوز جلوگیری کنیم، باید به روزرسانی خودکار آن ها را متوقف کنید. این به این معنا است که از این پس باید اپلیکیشن ها را به طور دستی به روزرسانی کنید که چندان کار امنی نیست. به همین دلیل است که مایکروسافت نباید بدون اجازه کاربران چیزهای زائد را روی کامپیوتر آن ها نصب کند تا ما با خیال راحت بتوانیم از قابلیت به روزرسانی خودکار استفاده کنیم.



برای تغییر تنظیمات به روزرسانی، از منوی استارت Windows Store را باز کنید. روی آیکن کاربری خود (بالا سمت راست، نزدیک نوار جست و جو) کلیک و Settings را انتخاب کنید. گزینه Update apps automatically را به وضعیت خاموش تغییر دهید. حالا دیگر ویندوز نمی تواند به طور خودکار اپلیکیشن ها را به شما تحمیل یا شما را مجبور به به روزرسانی آن ها کند.



برای به روزرسانی اپلیکیشن های موجود، از منوی آیکن حساب کاربری خود گزینه Downloads and updates را انتخاب کنید. روی دکمه Check for updates کلیک کنید تا به طور دستی به روزرسانی ها دانلود شوند. برای غیرفعال کردن اپلیکیشن های پیشنهادی در منوی استارت، به Settings و personalization رفته و گزینه Start را انتخاب کنید. گزینه Occasionally show suggestions in Start را به حالت خاموش تغییر دهید.

حالا می‌توانید تمام اپلیکیشن‌های اضافی نصب شده توسط مایکروسافت را پاک کنید. به Settings و System بروید و گزینه Apps & Features را انتخاب کنید تا فهرستی از تمام برنامه‌های نصب شده روی کامپیوتر خود را مشاهده کنید. روی اپلیکیشن مورد نظر خود کلیک و برای حذف آن روی Uninstall کلیک کنید. همچنین، می‌توان اپلیکیشن‌های Windows Store را از طریق منوی استارت حذف کرد. روی اپلیکیشن راست‌کلیک و Uninstall را انتخاب کنید. ویندوز 10 همچنان تبلیغات خود را در صفحه قفل نمایش می‌دهد، اما شما می‌توانید آن‌ها را نیز غیرفعال کنید. به Settings و Personalization بروید و گزینه Lock screen را انتخاب کنید. گزینه Background را از Windows spotlight به Picture یا Slideshow تغییر دهید و گزینه Get fun facts, tips and more from Windows and Cortana on your lock screen را در وضعیت خاموش قرار دهید.



همچنین، می‌توانید نکات شناوری (مثل وقتی سعی می‌کند شما را به استفاده از مرورگر اج تشویق کند) که ویندوز 10 به شما نمایش می‌دهد را نیز غیرفعال کنید. برای این کار به Settings و System بروید و گزینه Notifications & actions را انتخاب کنید. سپس دکمه مربوط به Get tips, tricks and suggestions as you use Windows را خاموش کنید.



کاشی‌های زنده روشی مفید برای مشاهده به‌روزرسانی‌های موجود هر اپلیکیشن است، اما مایکروسافت اغلب از آن برای تبلیغات خود (مثل معرفی یک بازی جدید برای Xbox Live) استفاده می‌کند. برای جلوگیری از آن، روی یک کاشی زنده راست‌کلیک و Unpin from Start را انتخاب کنید. یک روش دیگر این است که روی یک کاشی زنده راست‌کلیک و بعد More و Turn live tile off را انتخاب کنید تا به یک آیکن ثابت تبدیل شود.

مشکل: ویندوز به درستی برنامه‌های پیش‌فرض را انتخاب نمی‌کند

مدیریت برنامه‌های پیش‌فرض در ویندوز 10 نسبت به نسخه‌های قبلی کمی پیچیده‌تر شده است و گاهی شاهد رفتارهای عجیب و غیرمنتظره‌ای از آن هستیم. به‌عنوان مثال، مایکروسافت مرورگر اج را به‌عنوان بازکننده پیش‌فرض فایل‌های PDF در نظر گرفته است که به هیچ‌عنوان برای این کار مناسب نیست. اج در خواندن فایل‌های PDF بسیار کند عمل می‌کند و با لینک‌ها کار نمی‌کند. نمونه‌های دیگری از انتخاب ضعیف برنامه‌های پیش‌فرض نیز وجود دارد.

راه حل

تغییر برنامه‌های پیش‌فرض کار نسبتاً سراسری است. ما به شما نشان می‌دهیم برای تنظیم برنامه پیش‌فرض فایل‌های PDF چه باید کرد. از این روش برای سایر اپلیکیشن‌ها نیز می‌توان استفاده کرد.



اپلیکیشن Settings را فراموش کنید و به همان Control Panel قدیمی بروید. وارد بخش Programs شوید و Default Programs را انتخاب کنید و سپس روی لینک Set your default programs کلیک کنید. از فهرست سمت چپ اپلیکیشن مورد نظر برای باز کردن PDF را انتخاب کنید. حالا روی Set this program as default کلیک کنید و تمام. اگر باز هم بنا به دلایلی برنامه پیش‌فرض شما تغییر کرد، باید این مراحل را دوباره تکرار کنید.

مشکل: مایکروسافت قصد دارد شما را مجبور به استفاده از OneDrive کند

OneDrive نام سرویس اختصاصی ذخیره ابری مایکروسافت است و به‌عنوان بخشی از ویندوز 10 در نظر گرفته شده است. اگر شما با حساب کاربری مایکروسافت خود وارد سیستم شوید، OneDrive نیز به‌طور خودکار فعال می‌شود و تمام فایل‌هایی که شما در فولدر OneDrive ذخیره کرده‌اید به فضای ابری منتقل می‌شود.

راه حل

به‌راحتی می‌توان OneDrive را متوقف و از اجرای خودکار آن جلوگیری کرد. در Notification Area روی آیکن OneDrive راست‌کلیک و Settings را انتخاب کنید. حالا تیک مربوط به گزینه Start OneDrive automatically when I sign into Windows را بردارید و روی OK کلیک کنید.



این کار فولدر مربوط به OneDrive را پاک نخواهد کرد. برای انجام این کار باید محتوای رجیستری را تغییر دهید. قبل از انجام هرگونه تغییراتی در رجیستری فراموش نکنید که از محتوای کامپیوتر خود پشتیبان تهیه کنید. برای اجرای ویرایشگر رجیستری کلیدهای Windows+R را فشار دهید و regedit را تایپ کنید و کلید اینتر را فشار دهید. کلید زیر را پیدا کنید:

```
HKey_Classes_Root\
CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}\
```

مقدار System.IsPinnedToNameSpaceTree را به 0 تغییر دهید. اگر از ویندوز 64 بیتی استفاده می‌کنید، باید مقدار زیر را هم تغییر دهید.

```
HKey_Classes_Root\Wow6432Node\CLSID\
{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}\
```

مشکل: مدیریت پنجره‌ها کار رنج‌آوری است

گزینه‌های کنترلی مدیریت پنجره بسیار خوبی در ویندوز وجود دارد، اما ویندوز 10 برای این کار Snap Assist را معرفی کرده است. وقتی شما از کلیدهای ویندوز+ فلش سمت راست یا ویندوز+ فلش سمت چپ برای تنظیم یک پنجره در نیمی از فضای دسکتاپ استفاده می‌کنید، حالا ویندوز 10 سعی می‌کند شما را مجبور کند در فضای باقی‌مانده یک اپلیکیشن دیگر را قرار دهید.

راه حل

اگر شما از نحوه مدیریت پنجره‌ها در ویندوز 10 راضی نیستید، می‌توانید این قابلیت‌های جدید را غیرفعال کنید و به همان سبک و سیاق ویندوز 7 بازگردید. برای انجام این کار به Settings و بعد System بروید و گزینه Multi-tasking را انتخاب کنید.



حالا دکمه مربوط به گزینه When I snap a window, show what I can snap next to it را خاموش کنید.

مشکل: گشت و گذار در منوی استارت راحت نیست

اگرچه ویندوز 10 در نسخه به‌روزرسانی سالانه خود یک قابلیت نمایش فهرستی را هم اضافه کرده است، اما پیدا کردن یک اپلیکیشن هنوز هم می‌تواند مشکل باشد.

راه حل

خوشبختانه مایکروسافت در نسخه‌های جدید ویندوز یک قابلیت مخفی را نیز در نظر گرفته است که به شما اجازه می‌دهد با انتخاب یک سرتیتل حرفی (A, B, C و غیره) در منوی استارت به گشت و گذار بپردازید.



این قابلیت جدید منوی استارت را به‌صورت الفبایی دسته‌بندی می‌کند. کافی است حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید تا به بخش مربوط در منوی استارت منتقل شوید.

منبع:

کامپیوتر شاپر
تاریخ انتشار:
09 فروردین 1396

نشانی منبع: <https://www.shabakeh-mag.com/workshop/7334>